

LIGHTperMETER

Anwendung & Inspiration

ABHANGDECKEN

Übliche Vouten-Konstruktionen:

- Deckenanstrahlung aus einer im oberen Wandbereich befindlichen Voutenkonstruktion
- Anstrahlung eines zentralen Deckenfeldes in der Mitte einer Abhangdecke
- Wandanstrahlung aus einer zentralen Abhangdecke mit ausgebildetem Wandabstand
- kreisförmige Anwendungen

